

## LED-Signal-Handschuhe für Fahrrad, Roller, Scooter, Board

- Die eigene Sicherheit erhöhen und auf sich aufmerksam machen
- Richtungswechsel per LED Leuchtsignal anzeigen
- Sportliches Design, multifunktionell bei Outdoor Aktivitäten nutzen
- Leichte Bedienung, einmal eingestellt leuchtet das Pfeilsignal einfach per Handbewegung auf
- Wiederaufladbare Batterie



LED Leuchtpfeil aus

## Anzeigefunktionen:

Handschuhe anziehen.

Durch Knopfdruck (1) werden die Leuchtfunktionen des LED-Pfeils (2) eingestellt. Danach erfolgt die Anzeige nur durch Handbewegung:

- Knopf einmal drücken: Blinkfunktion z.B. beim Abbiegen
- Zweiter Knopfdruck: SOS-Blinkfunktion
- Dritter Knopfdruck: Dauerleuchten des LED-Pfeils





LED Leuchtpfeil an







Die eingestellte Leuchtfunktion tritt erst ein, wenn der Handschuh beziehungsweise die mit dem Handschuh bekleidete Hand senkrecht um 90° bewegt wird. Siehe Abbildung:



## Gebrauchsdauer:

Eine Batterieladung kann je nach Leuchtfunktion ca. 2 Stunden betrieben werden. Die Batterie kann an einem PC oder mittels Transformator an der Steckdose aufgeladen werden. Die Aufladedauer beträgt ca. 30 Minuten.

## Erhältlich in den Größen:

S M L XL 11 811 11 812 11 813 11 814



2 Wasserdichte LED Elemente



1 Paar Handschuhe orange



Ladekabel zur Ladung beider LED Elemente gleichzeitig

